



ПРОГРАММЫ СТИРКИ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

Тип изделий: Медицина общая / 55°C					
Процесс	Уровень воды	T, °C	t, мин	Препарат PLEX®	Дозировка, мл/кг*
Предварительная стирка (1 шаг)	низкий	45	5	Crystalwhite Premium Stiro Intensive PRO	6,5 6,5
Предварительная стирка (2 шаг)	низкий	55	7		
Основная стирка	низкий	55	12	Whiter Plus	7
Полоскание I	средний	холодная	3		
Полоскание II	средний	холодная	3		
Полоскание III	низкий	холодная	3	Stiro Acid C	1,5
Отжим			5		
Замечания:	Механический режим – 18/3; Промежуточный отжим - 50%, 1 мин; Финишный отжим – 100%				

Тип изделий: Медицина кровь / 60°C					
Процесс	Уровень воды	T, °C	t, мин	Препарат PLEX®	Дозировка, мл/кг*
Предварительное полоскание 1	средний	холодная	3		
Предварительное полоскание 2	средний	30	5		
Предварительная стирка	низкий	42	10	Crystalwhite Premium Stiro Intensive PRO	6,5 6,5
Основная стирка	низкий	60	15	Whiter Plus	8
Полоскание I	низкий	холодная	3		
Полоскание II	средний	холодная	3		
Полоскание III	средний	15	3	Stiro Acid C	1,5
Отжим			5		
Замечания:	Слив между предварительной и основной стиркой. Механический режим – 18/3; Промежуточный отжим - 50%, 1 мин; Финишный отжим – 100%				

Обращаем внимание, что дозировки являются усредненными. При отладке на каждом объекте возможны как уменьшение, так и увеличение дозировок в зависимости от условий.

Отжим приведен в процентах от максимального значения

Параметры приведены без учета энергосберегающих технологий, температура стирки может быть снижена при отладке процесса.