

**ПРОГРАММЫ СТИРКИ ПУХОВИКОВ И ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ**

Тип изделий: «Пуховик белый» / 40°C					
Процесс	Уровень воды	T, °C	t, мин	Препарат PLEX®	Дозировка мл/кг*
Предварительная стирка	низкий	40	7	Crystalwhite Premium Stiro Intensive Pro	5 4
Основная стирка	низкий	40	7	Lavaclean Base Whiter Plus	4 4
Полоскание I	высокий	холодная	3		
Полоскание II	средний	холодная	3		
Полоскание III	средний	25	3	Lynette	2
Отжим			10		
Замечания:	Механический режим – 10/5; Промежуточный отжим – 500 об./мин., 1 мин; Финишный отжим – 1000 об./мин. (100% от максимальных оборотов)				

Тип изделий: «Пуховик цветной» / 40°C					
Процесс	Уровень воды	T, °C	t, мин	Препарат PLEX®	Дозировка мл/кг*
Предварительная стирка	низкий	40	7	Crystalwhite Premium Stiro Intensive Pro	5 4
Основная стирка	низкий	40	7	Lavaclean Base	4
Полоскание I	высокий	холодная	3		
Полоскание II	средний	холодная	3		
Полоскание III	средний	25	3	Lynette	2
Отжим			10		
Замечания:	Механический режим – 10/5; Промежуточный отжим – 500 об./мин., 1 мин; Финишный отжим – 1000 об./мин. (100% от максимальных оборотов)				

Обращаем внимание, что дозировки являются усредненными. При отладке на каждом объекте возможны как уменьшение, так и увеличение дозировок в зависимости от условий.