

**ПРОГРАММЫ СТИРКИ ПУХОВИКОВ И ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ  
(В ОДНУ ВАННУ)  
(Страница 2/3)**

Тип изделий: «Пуховик белый» однованный / 40°C					
Процесс	Уровень воды	T, °C	t, мин	Препарат PLEX®	Дозировка мл/кг*
Стирка	низкий	40	7	Crystalwhite Premium Stiro Intensive Pro	5 4
Стирка 2	низкий	40	5	Whiter Plus	4
Полоскание I	высокий	холодная	3		
Полоскание II	средний	холодная	3		
Полоскание III	средний	25	3	Lynette	2
Отжим			10		
Замечания:	При добавлении отбеливателя Whiter Plus слива не происходит. Механический режим – 10/5; Промежуточный отжим – 500 об./мин., 1 мин; Финишный отжим – 1000 об./мин. (100% от максимальных оборотов)				

Тип изделий: «Пуховик цветной» однованный / 40°C					
Процесс	Уровень воды	T, °C	t, мин	Препарат PLEX®	Дозировка мл/кг*
Стирка	низкий	40	10	Crystalwhite Premium Stiro Intensive Pro	5 4
Полоскание I	средний	холодная	3		
Полоскание II	средний	холодная	3		
Полоскание III	низкий	холодная	3	Stiro Acid C Lynette	2
Отжим			5		
Замечания:	Механический режим – 10/5; Промежуточный отжим – 500 об./мин., 1 мин; Финишный отжим – 1000 об./мин. (100% от максимальных оборотов)				

Обращаем внимание, что дозировки являются усредненными. При отладке на каждом объекте возможны как уменьшение, так и увеличение дозировок в зависимости от условий.