## РАЗРАБОТКА. ПРОИЗВОДСТВО. ВНЕДРЕНИЕ. ПОДДЕРЖКА.



## ПРИМЕНЕНИЕ УСИЛИТЕЛЕЙ PLEX® ДЛЯ ЧИСТКИ СПЕЦОДЕЖДЫ (ПЕРХЛОРЭТИЛЕН)

## 1) Вариант с DryCleaner В

№ ванны	Препарат	Расход (мл/л PERC)	Время чистки	Загрузка препаратов в зависимости от количества растворителя в барабане			
	,			40 л	50 л	60 л	70 л
ı	DryCleaner A	2,5	3-7 мин	80 мл	125 мл	150 мл	175 мл
II	DryCleaner B	3,0 – 4,0	3-5 мин	120-160 мл	150-200 мл	180-240 мл	210-270 мл

<sup>\*</sup> Для вещей с ожидаемыми проблемами по высокому статическому электричеству, загрузка в м

## 2) Вариант с DryCleaner SC

№ Ванны	Препарат	Расход	Время чистки	Загрузка препаратов в зависимости от количества растворителя в барабане			
		(мл/л PERC)		40 л	50 л	60 л	70 л
1	DryCleaner A	2,5	3-7 мин	80 мл	125 мл	150 мл	175 мл
II	DryCleaner SC	2,5 – 3,0	3-5 мин	80-120 мл	125-150 мл	150-180 мл	175-210 мл

Препараты дозируются автоматически (1 деление дозатора = 50 мл) или в ручную (заливается в емкость ловушки).

