



Применение усилителей PLEX® в однованном процессе (перхлорэтилен)

1) Вариант с использованием DryCleaner B

	Препарат	Расход (мл/л PERC)	Время чистки	Загрузка препаратов в зависимости от количества растворителя в барабане			
				40 л	50 л	60 л	70 л
I	 DryCleaner B	2,0 (3,0 - 4,0)*	от 3 мин	80 мл (120-160)*	100 мл (150-200)*	120 мл (180-220)*	140 мл (200-240)*

* Для вещей с ожидаемыми проблемами по высокому статическому электричеству, загрузка в мл

2) Вариант с использованием DryCleaner SC

	Препарат	Расход (мл/л PERC)	Время чистки	Загрузка препаратов в зависимости от количества растворителя в барабане			
				40 л	50 л	60 л	70 л
I	 DryCleaner SC	1,5 - 2,0	от 3 мин	60-80 мл	75-100 мл	90-120 мл	100-130 мл

Дозировка:

Препараты могут дозироваться автоматически (1 деление дозатора = 50 мл) и в ручную (загрузка в емкость ловушки)