

ПРИМЕНЕНИЕ УСИЛИТЕЛЕЙ PLEX® В ОДНОВАННОМ ПРОЦЕССЕ (ПЕРХЛОРЭТИЛЕН)

1) Вариант с использованием DryCleaner B

	Препарат	Расход (мл/л PERC)	Время чистки	Загрузка препаратов в зависимости от количества растворителя в барабане			
				40 л	50 л	60 л	70 л
I	 DryCleaner B	2,0 (3,0 - 4,0)*	от 3 мин	80 мл (120-160)*	100 мл (150-200)*	120 мл (180-220)*	140 мл (200-240)*

* Для вещей с ожидаемыми проблемами по высокому статическому электричеству, загрузка в мл

2) Вариант с использованием DryCleaner SC

	Препарат	Расход (мл/л PERC)	Время чистки	Загрузка препаратов в зависимости от количества растворителя в барабане			
				40 л	50 л	60 л	70 л
I	 DryCleaner SC	1,5 - 2,0	от 3 мин	60-80 мл	75-100 мл	90-120 мл	100-130 мл

Дозировка:

Препараты могут дозироваться автоматически (1 деление дозатора = 50 мл)
и в ручную (загрузка в емкость ловушки)

ПРИМЕНЕНИЕ УСИЛИТЕЛЕЙ PLEX® В ДВУВАННОМ ПРОЦЕССЕ (ПЕРХЛОРЭТИЛЕН)

1) Для придания высоких антистатических свойств. Вариант с DryCleaner B

№ ванны	Препарат	Расход (мл/л PERC)	Время чистки	Загрузка препаратов в зависимости от количества растворителя в барабане			
				40 л	50 л	60 л	70 л
I	 <u>DryCleaner A</u>	1,5 – 2,0	от 3 мин	60-80 мл	75-100 мл	90-120 мл	100-130 мл
II	 <u>DryCleaner B</u>	2,0 (3,0 – 4,0)*	от 3 мин	80мл (120-160 мл)*	100 мл (150-200 мл)*	120 мл (180-220 мл)*	140 мл (200-240 мл)*

* Для вещей с ожидаемыми проблемами по высокому статическому электричеству, загрузка в м

2) Для придания высоких антистатических свойств. Вариант с DryCleaner SC

№ ванны	Препарат	Расход (мл/л PERC)	Время чистки	Загрузка препаратов в зависимости от количества растворителя в барабане			
				40 л	50 л	60 л	70 л
I	 <u>DryCleaner A</u>	1,5 – 2,0	от 3 мин	60-80 мл	75-100 мл	90-120 мл	100-130 мл
II	 <u>DryCleaner SC</u>	1,5 – 2,0	от 3 мин	60-80 мл	75-100 мл	90-120 мл	100-130 мл

Препараты дозируются автоматически (1 деление дозатора = 50 мл) или в ручную (заливается в емкость ловушки).

ПРИМЕНЕНИЕ PLEX® DRYCLEANER В ДВУВАННОМ ПРОЦЕССЕ (ПЕРХЛОРЭТИЛЕН)

Благодаря сильным сорбирующим свойствам большую часть изделий можно предварительно не зачищать

№ ванны	Препарат	Расход (мл/л PERC)	Время чистки	Загрузка препаратов в зависимости от количества растворителя в барабане			
				40 л	50 л	60 л	70 л
I	 <i>DryCleaner SC</i>	1,5 – 2,0	от 3 мин	60-80 мл	75-100 мл	90-120 мл	100-130 мл
II	 <i>DryCleaner SC</i>	1,5 – 3,0	от 3 мин	60-120 мл	75-150 мл	90-180 мл	100-200 мл

Препарат дозируются автоматически (1 деление дозатора = 50 мл) или в ручную (заливается в емкость ловушки)