



# STIRO ENZYME

Жидкий энзимный препарат для удаления широкого круга загрязнений

# STIRO ANTIPROTEIN

Жидкий энзимный препарат для удаления белковых загрязнений



## ПРЕИМУЩЕСТВА STIRO ENZYME:

- Концентрированный препарат, содержащий в своем составе различные типы ферментов для удаления стойких пятен от белковых загрязнений (крови, травы, молока, яйца), крахмальных (детской еды, соусов, кетчупа, горчицы), шоколада, косметики, тонального крема и др.

## ПРЕИМУЩЕСТВА STIRO ANTIPROTEIN:

- Концентрированный препарат, содержащий в своем составе различные типы протеаз для удаления стойких пятен белковых загрязнений: крови, травы, молока, яйца, некоторых типов шоколадных загрязнений и др.

Удобны в применении. Быстро действуют в низких концентрациях. Для достижения оптимального результата крайне важно выдерживать препарат в моющей ванне 10-20 минут при температуре 30-50°C и pH от 8 до 10.

Изготовлено в соответствии с документами: ТУ № 2383-025-68156989-2017.

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МАТЕРИАЛАМИ:** не использовать для натуральных волокон белковой природы (шерсти, шелка и т.п.). Не допускать высыхания средства.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** при работе с препаратом необходимо использовать перчатки, а также защитить глаза. В случае застарелых закрашенных участков, либо закрепленных при неправильной обработке, выведение пятен становится практически невозможно.

**СОСТАВ:** вода, энзимы, стабилизаторы, антиресорбент, диспергатор.

**STIRO ENZYME pH 1% РАСТВОРА:** 7,5-8,0. **STIRO ANTIPROTEIN pH 1% РАСТВОРА:** 7,5.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 12 месяцев с даты выпуска при хранении в плотно закрытой упаковке производителя в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +30°C.

## РЕЖИМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ

Цель	Загрузка	Температурный режим (°C)	Дополнительные замечания
Выведение пятен	Залить пятно небольшим количеством средства	30-45	Подождать не более 5 минут и слегка потереть щеткой. Используйте перчатки!
Предварительная зачистка изделий	1-3% по объему раствора для пятновыводки	30-45	pH от 7 до 10
Стирка в автоматическом режиме	1,0-7,0 мл/кг белья	30-50	Выдерживать 10-20 минут, pH от 8 до 10