



ТАБЛИЦА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЕЙ СЕРИИ PLEX PRESPOT

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПЯТЕН ПЕРЕД ХИМЧИСТКОЙ (PERC, KWL)		
Prespot A	Prespot B	Prespot C
pH = 3 - 4 (кислотный тип)	pH = 10 - 11 (щелочной тип)	pH = 7 - 8 (нейтральный тип)
<i>Удаляемые загрязнения:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Кофе ▶ Чай ▶ Кока-кола и лимонады ▶ Красное вино ▶ Ликер ▶ Лекарства ▶ Моча ▶ Остатки металлов ▶ Парфюмерия ▶ Таннин ▶ Фрукты 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Кровь ▶ Какао ▶ Крахмальные ▶ Остатки еды ▶ Мороженое ▶ Молоко ▶ Пиво ▶ Рвота ▶ Шоколад ▶ Яйца 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Битум, Смола ▶ Воск ▶ Грим ▶ Жевательная резинка ▶ Жир, Масла, Смазка ▶ Клей, Скотч ▶ Краска ▶ Крем для обуви ▶ Лак ▶ Помада ▶ Чернила

Пятна смачивают соответствующим пятновыводителем в зависимости от природы и поверх мягкой щеткой наносят препарат предварительной зачистки (из серии **PLEX® PreCleaner**) для лучшего смачивания участка и предотвращения пересыхания. Далее оставляют вещь на 10-15 минут, сворачивая влажные участки внутрь, и после загружают в машину. Все препараты этой серии отлично растворяются и абсолютно безопасны при применении для узлов и агрегатов машины химчистки.

Внимание! Все проверки устойчивости красителей должны быть проведены заблаговременно. Не все изделия могут выдержать воздействие предварительной пятновыводки. Компания PLEX® не несет ответственности за использование средств не по назначению.